4 お手入れについて

＜器具のお手入れについて＞

- ●点灯中および消灯直後に器具を触らないでください。（やけど・感電の原因となります）
- ●点検やお手入れの際は、安全の為必ず電源を切ってから行ってください。（やけど・感電の原因となります）
- ●器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけてよく絞ってからふき取り、さらに洗剤成分が残らないように絞った水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。
- ●シンナー・ベンジンなどの揮発性のものや磨き粉タワシ・熱湯、アルカリ性洗剤、薬品、殺虫剤などは使用しないでください。
- ●煙が出たり、変な臭いがしたり、破損・故障したなどの異常を感じた場合は、すぐにスイッチ（電源）を切って、異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店または、下記に点検・修理をご相談してください。（火災・感電の原因となります）
- ●器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していますので点検・交換をお勧めします。
- ●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ●1年に1回は自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
  点検をせずに長期間使用し続けると、稀に発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

5 廃棄について

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

6 仕様

品　番	材質	入力電圧	消費電力	仕様	重量
HBA-D04S	アルミ・アクリル	DC12V	LED2.4W	シルバー	0．5kg
HBA-D04K				ブラック	
HBA-D04G				グレイッシュゴールド	

HBA-D04S　HBA-D04K　HBA-D04G

保証書

■保証期間　より1年間有効	■品番
■ご住所（〒　　）	■お名前
■TEL.　（　　）	■販売店名

《保証規定》

■無償サービス案内
本商品を取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理、または無償交換させていただきます。
これらの無償サービスをご依頼になる場合には、販売店にお申しつけください。

■有償サービス案内
保証期間内でも次の場合には原則として、サービス料金（修理代 、部品代、出張費用など）が発生します。

・天災地変（火災、塩害、ガス被害、地震、風水害、落雷、異常電源）、並びに紛争や暴動により故障した場合
・取付後使用上の不注意（移動、落下、衝撃、破損、無理な操作など）により故障した場合
・使用電源の異常及び接続機具の不良により故障した場合
・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
・本書のご提示がない場合
・本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

※本書は日本国内においてのみ有効です。
※本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※この保証内容は、ここに明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきましても、お買い上げの施工店または当社支店、営業所にお問い合わせください。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

株式会社タカショー
本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）
TEL. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128（こい よいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW 、夏期・冬季休暇を除く）

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル
タカショーデジテック テクニカルサポートデスク
TEL. 073-482-2424（代）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW 、夏期・冬季休暇を除く）

お客様保管用

取扱説明書

HBA-D04S　HBA-D04K　HBA-D04G

ローボルト12V

エクスレッズフラットウォールライト

HBA-D04S　HBA-D04K　HBA-D04G
シルバー/ブラック/グレイッシュゴールド

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ **警告**　誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ **注意**　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠警告

- ●この器具は屋外用照明器具ですが、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用すると火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。
- ●布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- ●金属やゴミを差し込まないでください（器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください）。
- ●電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- ●使用商品のW数が専用DCトランスの容量70%を超えて使用しないでください。加熱または発火原因となります。
- ●異常時は電源スイッチを切ってください（煙が出たり、異臭がしたら、すぐにスイッチを切ってください）。
- ●お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- ●台風や強風等の場合、事前に器具の点検、補強など適切な処置をしてください

⚠注意

- ●この商品は電気製品であり永久には使用できません。
- ●この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- ●専用DCトランス以外の電源は使用しないでください。
- ●点灯時40℃以上になる環境下では使用しないでください。
- ●非点灯時60℃以上になる場所では使用しないでください。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- ●引火する危険のある場所で使用しないでください。
- ●コードを無理に引っ張らないでください。
- ●LEDに塗料を塗らないでください。
- ●給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工してください。
- ●LEDタイプの商品は、光源が交換できないものがありますのでご了承ください。
- ●殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
- ●目的以外の使用は絶対にしないでください。
- ●無理な荷重をかけないでください。
- ●海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。
- ●器具、ランプを水洗いしないでください。
- ●国外で使用しないでください。
- ●高圧洗浄器を使っての洗浄はしないでください。
- ●当社専用コードを使用し施工を行ってください。
- ●当社推奨の接続アイテム仕様で施工を行ってください。
- ●ライト、コードを水などの液体につけないでください。
- ●各部品の尖った部分で手などを傷つけないでください。
- ●長期間使用しない場合は電源スイッチを切ってください。
- ●商品が破損した場合はすぐに施工店に連絡してください。破損したままで使用すると事故の原因になります。
- ●水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。

1 商品寸法図

※白(+)、黒(−)
※単位(約)mm

HBA-D04 S/K/G
エクスレッズフラットウォールライト







※付属品：
防水圧着端子×1

取り付け方向について



取り付け可





取り付け可



※この使用時のみ角度調整不可



上向き取り付け不可



縦取り付け不可

2 施工方法

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した共通図です。

この商品は電気製品であり永久には使用できません。この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。

1 施工前のご準備

取付面に凹凸がある場合は防水性能を保つためベースパッキンと壁の間を防水シール剤などで埋めてください。

電線保護管をご利用の場合は、φ10mm電線保護管を推奨します。
(当社品番 CP-50R CP-5 別売)

⚠ ご注意

保護管などが壁面や器具よりはみ出ないようにしてください。



2 施工方法

2 カバーを取り外す

取付ビスを外し、カバーを矢印方向へスライドさせ、外してください。



3 本体を取り付ける

※器具の保守・点検の際にかかる力に十分耐える様、
取付部の強度を確保してください。

ガーデンスケープ用コードを取付金具の電源穴に通します。
ビス(別売)２本で補強材のあるところに取り付けてください。
施工面にあわせ、適切な取付けを行ってください。
ベースパッキンは壁面へ密着させ、水が入らないようにしてください。



4 ガーデンスケープ用コードを接続する

ガーデンスケープ用コードを灯具電線(防水圧着端子)に圧着工具を使用して確実に接続してください。
接続後、防水圧着端子をドライヤーなどで熱収縮させてください。





端子被服材をドライヤー等の熱で収縮させ、防水圧着端子内部の接着剤が電線に密着している事を確認してください。
ドライヤー等の熱で電線被覆が溶けないように注意してください。

5 カバーを取り付ける

カバーを取付金具中央にスライドして差し込み、
取付ビスで確実に固定してください。

⚠ ご注意

カバーで電線を挟まないでください。



6 照射方向を調整する

照射方向を調整してください。

⚠ ご注意

無理に角度を変えると故障の原因となりますので規定の角度以上で使用しないでください。



7 点灯の確認を行う